

Ébarbez soigneusement.

Dégraisser les pièces en résine.

Faites un montage à blanc pour ajuster chaque pièces.

(conseil : ajuster le plancher en le limant plutôt que d'attaquer la caisse)

Peindre avant montage final.

Tous les collages peuvent se faire à la colle cyanolite.

Remorque à bagage H0m



Attention ! : la bâche de la remorque est extrêmement fine.

Prenez le plus grand soin pour éliminer les excédents résiduels de moulage.

la partie arrière de la bâche est ouverte. Elle peut être occultée avec la fine feuille de carte plastique fournie.

Il est également possible de rouler cette feuille sur elle-même pour représenter la bâche ouverte.

coller des petites pattes à l'intérieur de la bâche pour la fixer à la caisse.

Percer dans l'axe du timon à 0,9mm, puis enfoncer la boucle d'attelage bien horizontalement. Après essai de traction, coller en place.

Coller les deux branches de la béquille de part et d'autre du brancard, perpendiculairement à l'axe de la remorque.

Pincer doucement les pattes du brancard sur le tube de l'essieu avant collage.

Liste des pièces :

- plancher, suspension et béquille en métal blanc
- caisse et bâche en résine
- axe inox
- tube palier de 9mm de long
- deux roues de 6,8mm
- plaquette laiton gravé (attelage)