

MJM

- Plier le levier sans dégrapper, aligner et souder dos-à-dos)

- Le socle se forme par succession de pliages, sans soudure.

- La soudure de l'axe verrouille le montage.

LEVIER D'AIGUILLES

- replier les disques en trois épaisseurs.

- Enrouler la patte du contre-poids sur une tige de 1mm.

